Inhaltsverzeichnis

Allgemein	
Allgemeine Hinweise	
Hinweise zur Einrichtung	
Copyright-Hinweis	
Zubehör im Lieferumfang	
Reinigen der Discs	
Recycling	134
Produktübersicht	
Ihr DVD-Player	135
Fernbedienung	136-138
Verwenden der Fernbedienung	
Anschlüsse	
Grundlegende Verbindungen	139-140
Schritt I: Anschluss an ein Fernsehgerät	
Option 1: Verwenden der Scart-Buchse (RGB)	
Option 2: Verwenden der Composite-Video-Buchsen (CVBS)	
Option 3: Verwenden der Komponenten-Video-Buchsen (Y Pb Pr)	
Schritt 2: Anschließen des Netzkabels	
Optionale Verbindungen	
Anschließen an ein analoges Stereo-System	
Anschließen an einen digitalen AV-Empfänger/-Receiver	141
Ersteinrichtung	
Erste Schritte	142-144
Suchen des richtigen Anzeigekanals	
Einstellen der Sprachoptionen	142-143
OSD-Sprache	142
Audio-, Untertitel- und Menüsprache für die DVD-Wiedergabe	143
Konfigurieren der Progressive Scan-Funktion	144
Disc-Wiedergabe	
Disc-Betriebsarten	145-155
Wiedergabefähige Discs	
Region-Codes für DVD-Discs	145
Wiedergabe einer Disc	
Grundlegende Wiedergabesteuerungsfunktionen	146
Weitere Wiedergabefunktionen für Video-Discs	147-148
Verwenden des Disc-Menüs	147
Ändern der Synchronsprache	148
Ändern der Untertitelsprache	148
Vergrößern	
Wiedergabesteuerung (VCD/SVCD)	148

Inhaltsverzeichnis

Verwenden der Optionen im Bildschirmmenü	149-151
Auswählen weiterer Titel/Kapitel/Tracks	
Umschalten der Kamerawinkel	
Zeitsuche	150
Anzeige der Wiedergabezeit	
Vorschaufunktion (VCD/SVCD/DVD)	
Auswahl verschiedener Wiederholungsfunktionen	151
Wiederholen eines bestimmten Abschnitts (A-B)	
Spezielle Audio-CD-Funktion	
Wiedergabe einer DivX®-Disc	
Wiedergabe einer JPEG-Foto-Disc (Diashow)	
Vorschaufunktion	
Vergrößern	
Bilder drehen/kippen	
Wiedergabe einer MP3/WMA-Disc	154
Gleichzeitiges Wiedergeben von Musik- und Fotodateien	
USB-Wiedergabe	
USB-Betrieb	156
MP3-Erstellung	
Erstellung von MP3-Dateien	157
Erstellen von Audio-CDs zum MP3-Format	
Einrichtungsoptionen	
Optionen im Setup-Menü	158-165
Aufrufen des Setup-Menüs	
Allgemeines Setup-Menü	
Audio-Setup-Menü	
Video-Setup-Menü	
Vorzugseinstellung	
Sonstiges	
Software-Aktualisierung	
Installation aktueller Software	166
Fehlerbehebung	167-169
Häufig gestellte Fragen (USB)	170
Technische Daten	
Glassan	

Allgemeine Hinweise

WARNUNG!

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Hinweise zur Einrichtung

Finden eines geeigneten Standorts

- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, festen und stabilen Oberfläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere Geräte die Wärme abstrahlen, (z. B. Receiver oder Verstärker).
- Legen Sie keine Gegenstände unter das Gerät (z. B. CDs, Zeitschriften).
- Stellen Sie das Gerät i n der Nähe einer Steckdose auf, und achten Sie darauf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.

Lüftungsabstand

 Stellen Sie das Gerät nur an Orten auf, an denen eine ausreichende Lüftung möglich ist, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Um eine Überhitzung zu vermeiden, müssen hinter und über dem Gerät mindestens 10 cm Abstand und zu beiden Seiten mindestens 5 cm Abstand gegeben sein.

Vermeiden Sie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub.

- Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Auf das Gerät dürfen keine Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. flüssigkeitsgefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

Copyright-Hinweis

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Uhrheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Zubehör im Lieferumfang

I Fernbedienung mit Batterien

Reinigen der Discs

ACHTUNG!

Gefahr der Beschädigung von Discs! Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für herkömmliche Discs.

 Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem Mikrofaser-Reinigungstuch in geraden Bewegungen ab.





Recycling

Diese Bedienungsanleitung ist auf umweltschonendem Papier gedruckt. Dieses Gerät enthält eine große Anzahl von recycelbaren Materialien. Entsorgen Sie Altgeräte bei den entsprechenden Sammelstellen. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Für DVP3260 PHILIPS 1 2 3 4 5 6 7 8 PHILIPS TOWNSON 1 2 3 4 5 6 7 8

① STANDBY-ON

- Einschalten des Geräts oder Wechseln in den normalen Standby-Modus.
- 2 Disc-Fach
- ③ OPEN/CLOSE ▲
- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs.
- 4 Display
- Dient zum Anzeigen von Informationen über den aktuellen Status des Geräts
- (5) IR-Sensor
- Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor.

(6) PLAY/PAUSE ►II

Starten oder Anhalten der Wiedergabe.


(7) **STOP** ■

- Beenden der Wiedergabe.

(8) (USB)-Buchse

- Anschluss für USB-Flash-Laufwerk oder Digitalkamera.
 - * Es werden nicht alle Digitalkameramarken und -modelle unterstützt.

Fernbedienung



- (1) () (Standby-On)
- Einschalten des Geräts oder Wechseln in den normalen Standby-Modus.
- ② ≜ (Öffnen/Ende)
- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs.

(3) DISPLAY

 Anzeigen des aktuellen Status oder der Informationen zur Disc.

(4) ▲▼◀▶

- V: Cursortasten zum Navigieren nach oben/unten, oder drücken Sie die Tasten nach oben/unten für einen langsamen Rückwärtsoder Vorwärtssuchlauf.
- ■: Pfeiltasten zum Navigieren nach links/ rechts oder rechts/links für einen schnellen Rück- oder Vorwärtssuchlauf.

(5) SETUP

 Aufrufen oder Beenden des Menüs zum Disc-Setup.

(6) ►II (Wiedergabe/Pause)

- Starten oder Anhalten der Wiedergabe.

(7) **■** (Stopp)

- Beenden der Wiedergabe.

(8) Zifferntasten 0-9

Eingeben einer Track- oder Titelnummer der Disc.

(9) AUDIO/CREATE MP3

- Auswahl einer Audiosprache oder eines Kanals.
- Zugriff auf das Menü zur MP3-Erstellung.

Fernbedienung (fortsetzung)

(10) DISC MENU

- Aufrufen oder Beenden des Disc-Inhaltsmenüs.
- Aktiviert oder deaktiviert den Wiedergabesteuerungsmodus bei VCD 2.0 und SVCD.

(11) OK

Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl

(12) RETURN/TITLE

Rückkehr zum vorherigen Menü oder Anzeige des Titelmenüs.

(13) **◄◄** / **▶▶** (Vor/Zurück)

- Springen zum vorherigen oder n\u00e4chsten Titel, Kapitel oder Track.
- Starten der schnellen Vorwärts- oder Rückwärtssuche bei gedrückt gehaltener Taste.

(14) (USB)

 Umschalten in den USB-Modus und Anzeigen des Inhalts des USB-Geräts.

(15) SUBTITLE

Auswählen einer DVD-Untertitelsprache.

(16) **ZOOM**


Vergrößern des Fernsehbilds.

(17) REPEAT

Auswählen der verschiedenen
 Wiederholungsmodi; Deaktivieren des
 Wiederholungsmodus.


REPEAT A-B

Wiederholen eines bestimmten Abschnitts auf einer Disc.




Fernbedienung (fortsetzung)

Verwenden der Fernbedienung



- Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie zwei Batterien des Typs R03 oder AAA ein, und beachten Sie dabei die Polaritätsangabe (+ -) im Batteriefach.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.
- A Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor (IR) an der Vorderseite.



Hinweis:


Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Gerät, während Sie diese verwenden.


(5) Wählen Sie die gewünschte Funktion (zum Beispiel ►II).

ACHTUNG!

- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
- Batterien enthalten chemische
 Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Grundlegende Verbindungen





Schritt I: Anschluss an ein Fernsehgerät

Diese Verbindung ermöglicht die Wiedergabe von diesem Gerät.

Sie müssen nur <u>eine</u> der aufgeführten Optionen auswählen, um die Videoverbindung herzustellen.

- Bei Verwendung eines Standard-Fernsehgeräts führen Sie die unter Option I oder 2 beschriebenen Schritte aus.
- Bei Verwendung eines Fernsehgeräts mit Progressive Scan führen Sie die unter Option 3 beschriebenen Schritte aus.

Option I: Verwenden der Scart-Buchse (RGB)

Das Scart-Kabel bietet Audio- und Videofunktionen über eine einzige Kabelverbindung.


 Schließen Sie das Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Buchse TV OUT des Geräts und an die Scart-Eingangsbuchse Ihres Fernsehgeräts an.


Option 2: Verwenden der Composite-Video-Buchsen (CVBS)

Sie können das Gerät mit einem Composite-Video-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen, um eine gute Bildqualität zu erhalten.

 Schließen Sie die Audio-/Videokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Buchsen
 VIDEO OUT und AUDIO OUT L/R des Geräts und an die Video- (gelb) sowie Audioeingangsbuchsen (rot/weiß) Ihres Fernsehgeräts an.

Grundlegende Verbindungen (fortsetzung)





Option 3: Verwenden der Komponenten-Video-Buchsen (Y Pb Pr)

Sie können das Gerät mit einem Komponenten-Video-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen, um eine noch bessere Bildqualität zu erhalten. Die Progressive Scan-Videoqualität ist nur bei einer Verbindung über Y Pb Pr verfügbar; ein Fernsehgerät mit Progressive Scan ist erforderlich.

- Verwenden Sie Komponenten-Video-Kabel (rot/blau/grün – nicht im Lieferumfang enthalten), um die Buchsen Y Pb Pr am Gerät mit den entsprechenden Komponenten-Video-Eingangsbuchsen am Fernsehgerät zu verbinden (auch mit Y Pb/Cb Pr/Cr oder YUV beschriftet).
- 2 Schließen Sie das Audio-/Videokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Buchsen AUDIO OUT L/R an diesem Gerät und an die Audioeingangsbuchsen (rot/weiß) Ihres Fernsehgeräts an. Schließen Sie das gelbe Videokabel nicht an.
- 3 Fahren Sie mit dem Kapitel 'Erste Schritte Konfigurieren der Progressive Scan-Funktion' fort. Hier ist die Einrichtung von Progressive Scan ausführlich beschrieben.

Schritt 2: Anschließen des Netzkabels


Wenn alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden, verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.


Änderungen an den Kabelverbindungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn das System ausgeschaltet ist.

Nützlicher Tipp:

 Das Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Geräts enthält Angaben zum Gerät und seiner Stromversorgung.

Optionale Verbindungen





Anschließen an ein analoges Stereo-System

Sie können dieses Gerät an ein Stereosystem anschließen (z.B. Mini-System, analoger Receiver), um die Vorteile eines Stereo-Audiosystems genießen zu können.

- (rot/weiß nicht im Lieferumfang enthalten) mit den Buchsen AUDIO OUT L/R an diesem Gerät und mit den Audioeingangsbuchsen (rot/weiß) Ihres Geräts. Schließen Sie das gelbe Videokabel nicht an.
- Weitere Informationen zur Video-Verbindung finden Sie unter 'Grundlegende Verbindungen - Schritt I: Anschluss an ein Fernsehgerät'.

Nützliche Tipps:

 Weitere Informationen finden Sie unter 'Optionen des Setup-Menüs – Audio-Setup-Menü für optimale Audioeinstellungen'.

Anschließen an einen digitalen AV-Empfänger/-Receiver

Sie können dieses Gerät an einen AV-Empfänger/-Receiver anschließen, um hochwertigen Sound zu genießen.

- Verwenden Sie ein Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Buchse COAXIAL DIGITAL OUT an diesem Gerät mit der digitalen Koaxial-Eingangsbuchse des angeschlossenen Geräts zu verbinden.
- Weitere Informationen zur Video-Verbindung finden Sie unter 'Grundlegende Verbindungen - Schritt 1: Anschluss an ein Fernsehgerät'.

Nützliche Tipps:

 Sie müssen die entsprechende Einstellung für den Digital-Audio-Ausgang festlegen. Andernfalls ist möglicherweise kein Ton oder aber ein Störgeräusch zu hören. Weitere Informationen finden Sie unter 'Optionen des Setup-Menüs – Audio-Setup-Menü – Digital Audio-Setup'.

Erste Schritte

Suchen des richtigen Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie 🖰, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie es auf den richtigen Videoeingangskanal ein. Jetzt sollten Sie das blaue DVD-Hintergrundbild sehen.
 - → Sie können an Ihrem Fernsehgerät den niedrigsten Kanal aufrufen und dann die Kanalnummer durch Drücken der entsprechenden Taste auf der TV-Fernbedienung so lange herunterschalten, bis der Videoeingangskanal angezeigt wird.
 - → Sie Đ wiederholt drücken.
 - → Dieser Kanal befindet sich in der Regel zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Kanal und ist mit FRONT, A/V IN oder VIDEO bezeichnet.
 - → Hinweise hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.
- Bei der Verwendung von externen Geräten (z. B. Audio-System oder Receiver) schalten Sie das Gerät ein, und wählen Sie die entsprechende Eingabequelle für die Geräte-Ausgabe aus. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Einstellen der Sprachoptionen

Die Sprachoptionen variieren abhängig von Land und Region. Sie unterscheiden sich daher möglicherweise von den im Benutzerhandbuch gezeigten Abbildungen.

OSD-Sprache

Wählen Sie diese Option, um die Sprache des Bildschirmmenüs zu ändern.

Die gewählte Spracheinstellung bleibt erhalten, wenn Sie sie einmal festgelegt haben.

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**.
 - → { Allgemeine Setupseite } wird angezeigt.
- ② Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um im Menü { OSD SPRACHE } auszuwählen, und drücken Sie dann ►.

Allgemeine Setupseite	
DISK-SPERRE	ENGLISH
OSD SPRACHE	DEUTSCH
SLEEP	NEDERLANDS
LAUTST	FRANÇAIS
Auto. Standby	ITALIANO
DivX(R) VOD-CODE	ESPAÑOL
	SVENSKA
	PORTUGUÊS V

Wählen Sie eine Sprache aus, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Erste Schritte (fortsetzung)

Audio-, Untertitel- und Menüsprache für die DVD-Wiedergabe

Sie können für die DVD-Wiedergabe die von Ihnen gewünschten Sprachoptionen wählen. Ist die ausgewählte Sprache auf der Disc nicht verfügbar, wird stattdessen die Standardsprache der Disc verwendet.

- ① Drücken Sie die Taste zweimal, um die Wiedergabe ggf. anzuhalten, und drücken Sie anschließend die Taste SETUP.
- ② Drücken Sie mehrmals die Taste ▶, um die Option { Vorzugseinstellungen } zu wählen.
- ③ Verwenden Sie die ▲▼-Tasten, um eine der folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie ►.

Vorzugseinstellungen		
AUDIO	ENGLISCH	
UNTERTITEL	CHINESISCH	
DISK-MENÜ	FRANZÖSISCH	
KI.SICHERUNG	SPANISCH	
PBC	PORTUGIESISCH	
MP3/JPEG-NAV	POLNISCH	
PASSWORT	ITALIENISCH	

{ AUDIO }

Mit dieser Option können Sie die Soundtrack-Sprache der Disc ändern.

{ UNTERTITEL }

Mit dieser Option können Sie die Untertitelsprache ändern.

{ DISK-MENÜ }

Mit dieser Option können Sie die Sprache des Disc-Menüs ändern.

Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ eine Sprache aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste aufgeführt ist, wählen Sie die Option { Sonstige }. Geben Sie mit den Zifferntasten (0-9) auf der Fernbedienung den vierstelligen Sprachcode 'XXXX' ein (siehe 'Langiuage Code' (Sprachcode)), und drücken Sie OK.

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 - 4 für die anderen Spracheinstellungen.

Erste Schritte (fortsetzung)

Konfigurieren der Progressive Scan-Funktion

(nur für Fernsehgeräte mit Progressive Scan)
Progressive Scan verfügt über eine doppelt so
hohe Bildwiederholfrequenz wie Interlaced
Scanning bei herkömmlichen TV-Systemen. Mit
einer beinahe doppelt so hohen Zeilenanzahl
bietet Progressive Scan eine höhere
Bildqualität und Bildauflösung.

Vor Beginn...

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät über den Anschluss Y Pb Pr an ein Fernsehgerät mit Progressive Scan angeschlossen haben (siehe 'Option 3: Verwenden der Komponenten-Video-Buchsen (Y Pb Pr)').
- Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie es auf den richtigen Anzeigekanal für das Gerät ein.
 - → Vergewissern Sie sich, dass der Progressive Scan-Modus des Fernsehgeräts deaktiviert ist (bzw. dass der Interlaced-Modus aktiviert ist). Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**.
- ③ Drücken Sie wiederholt die Taste ▶, um die Option { VIDEO-SETUP } auszuwählen.
- Wählen Sie { COMPONENT } zu { INTERLACED }, und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste OK.
- (5) Verwenden Sie die ▲▼-Tasten, um im Menü { PROGRESSIVE } > { EIN } auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung OK.



6 Lesen Sie die Meldung auf dem Fernsehbildschirm, und bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die Menüoption { OK } auswählen und die Taste OK drücken.

Daraufhin wird auf dem Fernsehbildschirm zunächst kein Bild angezeigt, bis Sie am Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus aktiviert haben.

- Aktivieren Sie den Progressive Scan-Modus des Fernsehgeräts. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
 - → Am Fernsehbildschirm wird eine Meldung angezeigt.
- Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die Menüoption { OK } auswählen und die Taste OK drücken.
 - → Die Konfiguration ist damit abgeschlossen, und Sie können jetzt hochwertige Bildqualität genießen.

Wenn kein Bild angezeigt wird

- Drücken Sie ≜ am Gerät.
- 2 Drücken Sie die Zifferntaste 'l' auf der Fernbedienung.

Nützliche Tipps:

- Wird am Fernsehgerät ein leeres oder verzerrtes Bild angezeigt, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung warten.
- Manche Fernsehgeräte mit Progressive Scan sind mit diesem Gerät nicht vollständig kompatibel.
 Dadurch ergibt sich bei der Wiedergabe einer DVD Video Disc im Progressive Scan-Modus ein unnatürliches Bild. Deaktivieren Sie in einem solchen Fall den Progressive Scan-Modus an diesem Gerät und am Fernsehgerät.

Disc-Betriebsarten

Wiedergabefähige Discs





















Dieses Gerät gibt die folgenden Discs wieder:

- DVDs (Digital Versatile Discs)
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Finalisierte beschreibbare DVDs (DVD±R) und wiederbeschreibbare DVDs (DVD±RW)
- Audio-CDs (Compact Discs)
- MP3-/ WMA-Discs
 - Die Dateierweiterung muss '.mp3' oder '.wma' lauten.
 - JPEG/ISO-Format
 - Display mit maximal 14 Zeichen
 - Unterstützte Bitraten:
 32 320 Kbit/s (MP3)
 - 64 192 Kbit/s (WMA)
- Bilddateien (Kodak, JPEG) auf CD-R(W) / DVD+R(W)
 - Die Dateierweiterung muss '.JPG' lauten, nicht '.JPEG'.
 - JPEG/ISO-Format
 - Das System kann nur Standbilder nach DCF-Standard oder JPEG-Bilder.
- DivX®-Dateien auf CD-R(W)/DVD+R(W):
 - Die Dateierweiterung muss '.AVI' oder '.MPG' lauten.
 - DivX® Certified
 - Korrekter Bewegungsausgleich mit Qpel (Quarter Pixel)
 - GMC (Global Motion Compensation)-Wiedergabe

Region-Codes für DVD-Discs

DVD-Discs und -Player weisen regionale Einschränkungen auf. Stellen Sie vor der Wiedergabe einer Disc sicher, dass sie für die gleiche Region wie das Gerät ausgelegt ist. Der Region-Code des Geräts ist auf der Gehäuserückseite angegeben.

Region	Discs, die wiedergegeben werden können
USA und Kanada	
Großbritannien und Europa	
AsienPazifik, Taiwan, Korea	
Australien, Neuseeland, Lateinamerika	
Russland und Indien	
China, Calcos-Inseln, Wallis und Futuna	

Nützliche Tipps:

- Maximal 10 Sitzungen für CDs und 10 Multi-Border für DVD werden unterstützt.
- Für DVD-R und DVD-RW Multi-Border werden nur finalisierte Discs unterstützt.

Hinweise:

- Legen Sie in das Disc-Fach ausschließlich Discs ein. Andernfalls kann die Funktion des Geräts beeinträchtigt werden.

Wiedergabe einer Disc

- n Drücken Sie 🖒, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie es auf den richtigen Anzeigekanal für dieses Gerät ein.
- 3 Drücken Sie ≜, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 4 Legen Sie eine Disc in das Disc-Fach ein, und drücken Sie auf ≜.
 - → Achten Sie darauf, dass die bedruckte Seite der Disc in Ihre Richtung zeigt.
- Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.
 - → Falls nicht, drücken Sie ►II.
 - → Weitere Wiedergabeoptionen und funktionen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Nützliche Tipps:

- Schließen Sie das Discfach nicht manuell.
- Wenn Sie eine bestimmte Disc nicht wiedergeben können, nehmen Sie diese aus dem Gerät, und verwenden Sie eine andere. Fehlerhaft formatierte Discs können auf dem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- Einige Discs können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Dies liegt an der Konfiguration und den Eigenschaften der Disc oder aber an der verwendeten Aufnahme- und Authoring-Software.

Grundlegende

Wiedergabesteuerungsfunktionen

Anhalten der Wiedergabe

- Drücken Sie während der Wiedergabe ►II.
 - → Drücken Sie ►II, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Auswählen anderer Tracks/Kapitel/Titel

- Drücken Sie I◄◄ / ▶►I oder verwenden Sie die Zifferntasten 0-9, um eine Track-/ Kapitel-/Titelnummer einzugeben.
 - → Wenn die Titelwiederholung aktiviert ist, können Sie durch erneutes Betätigen der Taste denselben Track/Titel bzw. dasselbe Kapitel noch einmal wiedergeben.

Rückwärts-/Vorwärtssuche (gilt nicht für JPEG)

- Halten Sie die Taste / ►► gedrückt.
 - → Drücken Sie während der Suche wiederholt auf ◀ / ►, um verschiedene Suchgeschwindigkeiten auszuwählen (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
 - → Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Taste u .

Wiedergabe im Zeitlupen-Modus (gilt nicht für CD/WMA/MP3/JPEG)

- Drücken Sie während der Wiedergabe ▲/▼, um den Zeitlupen-Modus zu starten.
 - → Der Ton wird stummgeschaltet. Drücken Sie wiederholt ▲/▼, um verschiedene Wiedergabegeschwindigkeiten auszuwählen (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).

Hinweis: Eine langsame Rückwärtswiedergabe ist nur für DVDs verfügbar.

→ Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Taste ►II.


Abbrechen der Wiedergabe

■ Drücken Sie ■.

Nützliche Tipps:

- Bei Video-Discs wird die Wiedergabe immer dort wieder aufgenommen, wo sie zuletzt gestoppt wurde; dies gilt auch dann, wenn die Disc ausgegeben wurde oder wenn das Gerät in den Standby-Modus geschaltet wurde. Um die Wiedergabe am Start zu beginnen, drücken Sie die Taste I◄, wenn die Nachricht 'Wiedergabe ab Beginn, -PREV- drücken' auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Wenn die Wiedergabe für 5 Minuten angehalten wurde, wird automatisch der Bildschirmschoner aktiviert.

Weitere Wiedergabefunktionen für Video-Discs



Hinweis:

Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind nicht bei allen Discs verfügbar. Beachten Sie die der Disc beiliegenden Anweisungen.

Verwenden des Disc-Menüs

Je nach Disc wird nach dem Einlegen ein Menü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

So wählen Sie die Wiedergabefunktionen oder -elemente aus

 Verwenden Sie die Tasten ▲▼◀ ▶ oder die Zifferntasten 0-9 auf der Fernbedienung, und drücken Sie dann auf OK, um die Wiedergabe zu starten.

So greifen Sie auf das Menü zu oder blenden es aus

 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste DISC MENU.

Ändern der Synchronsprache

Diese Funktion kann nur bei DVDs mit mehreren Soundtrack-Sprachen oder bei VCDs/SVCDs mit mehreren Audiokanälen angewendet werden.

Für DVD

 Drücken Sie wiederholt AUDIO/CREATE MP3, um die verfügbaren Audiosprachen auszuwählen.

Für VCD/SVCD

 Drücken Sie wiederholt AUDIO/CREATE MP3, um die verfügbaren Audiokanäle der Disc auszuwählen

Ändern der Untertitelsprache

Diese Funktion steht nur bei DVDs mit mehreren Untertitelsprachen zur Verfügung. Sie können während der Wiedergabe zur gewünschten Sprache wechseln.

 Drücken Sie mehrmals die Taste SUBTITLE, um die verschiedenen Untertitelsprachen auszuwählen.

Vergrößern

Mit dieser Option können Sie das Bild auf dem Fernsehbildschirm vergrößern und das vergrößerte Bild verschieben.

- Um einen anderen Zoomfaktor auszuwählen, drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste ZOOM.
 - → Die Wiedergabe wird fortgesetzt.
- 2 Mit den Tasten ▲▼◀ ▶ können Sie das vergrößerte Bild verschieben.
- 3 Um zur Originalgröße zurückzukehren, drücken Sie mehrmals die Taste ZOOM.

Wiedergabesteuerung (VCD/SVCD)

Die Wiedergabesteuerung PCB ermöglicht eine interaktive Wiedergabe von VCDs/ SVCDs über ein Menü im Display.

Für VCDs (nur Version 2.0) mit PBC-Funktion (Playback Control) und SVCDs


- Drücken Sie **DISC MENU**, um die PBC-Funktion ein-/auszuschalten.
 - → Wenn die Wiedergabesteuerung eingeschaltet ist, wird auf dem Fernsehbildschirm das Wiedergabesteuerungs-Menü angezeigt (soweit vorhanden).
 - → Wenn die Wiedergabesteuerung ausgeschaltet ist, wird das Wiedergabesteuerungs-Menü übersprungen, und die Wiedergabe startet mit dem ersten Track.
- Wenn die Wiedergabesteuerung eingeschaltet ist, kehren Sie durch Drücken der Taste RETURN/TITLE während der Wiedergabe zum Wiedergabesteuerungs-Menü zurück.

Nützliche Tibbs:

 Sie können die Zifferntasten (0–9) nicht verwenden, um einen Track auszuwählen, wenn die Wiedergabesteuerung eingeschaltet ist.

Verwenden der Optionen im Bildschirmmenü

Das Gerät kann die Disc-Wiedergabeinformationen anzeigen (z. B. Titeloder Kapitelnummer, abgelaufene Wiedergabezeit, Audio-/Untertitelsprache). Die entsprechenden Bedienvorgänge können meist ausgeführt werden, ohne die Wiedergabe einer Disc unterbrechen zu müssen.



- Drücken Sie während der Wiedergabe auf der Fernbedienung wiederholt die Taste
 DISPLAY.
 - → Die verfügbaren Disc-Informationen werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

(DVD)

MENÜ	>		
TITEL	01/01		
KAPITEL	01/01		
AUDIO	5.1-K	SONSTIGE	
UNTERTITEL	AUS		$\overline{}$
Bitrate 61	ABGEL SP	IELDAUER TITEL 0	:48:59

(VCD/SVCD)

MENÜ	>	
STÜCK	01/21	
DISK DAUER	1:12:32	
STCK DAUER	0:02:29	
AB wiederholen	AUS	$\overline{}$
Bitrate 61 IIIIIIIII	GES. ABGEL.	0.48.59
Diddic of [[[[[]]]]]	GLO. ADGLL.	0.10.55

- ② Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um die Informationen anzuzeigen, und drücken Sie auf OK, um darauf zuzugreifen.
- 3 Geben Sie mit den Zifferntasten 0-9 die Nummer/Uhrzeit ein, oder nehmen Sie die Auswahl mit den Tasten ▲▼ vor.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
 Die Wiedergabe wird ab dem gewählten Zeitpunkt oder der Auswahl von Titel/Kapitel/ Track fortgesetzt.

Auswählen weiterer Titel/Kapitel/Tracks

Mit dieser Option können Sie auf der aktuellen Disc zu einem bestimmten Titel/Kapitel/Track springen.

- Navigieren Sie zur Menüoption { TITEL } / { KAPITEL } oder { STÜCK } im Displaymenü, und drücken Sie die Taste ►.
- Q Geben Sie über die Zifferntasten 0-9 eine gültige Nummer ein.
 - → Die Wiedergabe beginnt ab dem eingegebenen Zeitpunkt.

Umschalten der Kamerawinkel

Diese Option ist nur bei DVDs verfügbar, bei denen Filmsequenzen aus verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen wurden. Sie ermöglicht die Ansicht aus verschiedenen Blickwinkeln.

- Navigieren Sie zur Menüoption { WINKL } im Displaymenü, und drücken Sie die Taste ►.
- Q Geben Sie über die Zifferntasten 0-9 eine gültige Nummer ein.
 - → Die Wiedergabe ändert sich gemäß dem eingestellten Winkel.

Zeitsuche

Mit dieser Option können Sie auf der aktuellen Disc zu einer bestimmten Stelle springen.

- Navigieren Sie im Displaymenü zur Menüoption { T-Zeit } () / { Kp-Zeit } / { Disc-Zeit } oder { Track-Zeit } aus, und drücken Sie auf ▶.
- Q Geben Sie mit den Zifferntasten 0-9 die Zeit ein, zu der die Wiedergabe starten soll (z. B. 0:34:27).
 - → Die Wiedergabe beginnt ab dem eingegebenen Zeitpunkt.

Anzeige der Wiedergabezeit

Anzeige der verbleibenden/abgelaufenen Wiedergabezeit der aktuellen Disc.

- Navigieren Sie im Displaymenü zur Option { Zeitanz. }, und drücken Sie ▶.
 - → Die Informationen und die Displayanzeige ändern sich abhängig vom Disc-Typ.

Für DVD

Display	Beschreibungen
ABGEL. SPIELDAUER TITEL/ KAP.ABGEL. SPIELDAUER	Abgelaufene Spielzeit des Titels oder Kapitels.
TITEL RESTSPIELDAUER/ KAPITEL RESTSPIELDAUER	Verbleibende Spielzeit des Titels oder Kapitels.

Für VCD und SVCD

Display	Beschreibungen
GES. ABGEL./ EINZEL ABGEL.	Abgelaufene Spielzeit von Disc oder Track.
GES. REST/ EINZEL REST	Verbleibende Spielzeit von Disc oder Track.

Vorschaufunktion (VCD/SVCD/DVD)


Diese Funktion ermöglicht eine Vorschau des Inhalts einer VCD/SVCD/DVD.

- Navigieren Sie im Displaymenü zur Option { Vorschau }, und drücken Sie ▶.
 - → Das Vorschau-Menü wird angezeigt.


(DVD)



(VCD/SVCD)



- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ eine der Vorschauoptionen aus, und drücken Sie auf OK.
 - → Indexbilder jedes Segments werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.



- Um zur vorherigen oder n\u00e4chsten Seite zu wechseln, dr\u00fccken Sie die Tasten I◀◀ / ▶▶I.
- ③ Verwenden Sie die Tasten ▲▼◀▶, um ein Indexbild auszuwählen, und drücken Sie OK, um die Wiedergabe an dieser Stelle zu starten.

Jeutsch

Disc-Betriebsarten (fortsetzung)

Auswahl verschiedener Wiederholungsfunktionen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die verschiedenen

Wiedergabewiederholungsoptionen zu wählen.

Für DVD/VCD/SVCD

Navigieren Sie im Displaymenü zur Option { Wiederholen }, und drücken Sie ▶.

DVD

- → Kapitel (Wiederholen des aktuellen Kapitels)
- → Titel (Wiederholen des aktuellen Titels)
- → Alle (Alles wiederholen)
- → Aus (Wiederholungsmodus beenden)

VCD/ SVCD

- → Stück (aktuellen stück wiederholen)
- → Alle (komplette disc wiederholen)
- → Aus (Wiederholungsmodus beenden)

Für Audio-CDs

- ① Drücken Sie wiederholt die Taste DISPLAY, um { Aus } zu wählen. Drücken Sie anschließend ◀/▶, um den folgenden Wiederholungsmodus zu wählen.
 - → Stück (aktuellen stück wiederholen)
 - → Alle (komplette disc wiederholen)
 - → Aus (Wiederholungsmodus beenden)

Für MP3//WMA/JPEG/DivX®

- Drücken Sie im Stopp-Modus wiederholt die Taste **DISPLAY**, um den folgenden Wiederholungsmodus zu wählen.
 - → Einmal (aktuelle Datei einmal wiederholen)
 - → Wiederholen Einzel (aktuelle Datei wiederholen)
 - Ordn.Wiederh (alle Dateien im aktuellen Ordner wiederholen)
 - → Ordner (alle Dateien eines Ordners wiederholen)

Nützliche Tibbs:

 Im Disc-Wiedergabemodus können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste REPEAT auf der Fernbedienung einen

Wiedergabewiederholungsmodus wählen.

Wiederholen eines bestimmten Abschnitts (A-B)

- Navigieren Sie im Displaymenü zur Option { AB wiederholen }, und drücken Sie ▶.
- 2 Drücken Sie am Anfang die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK** erneut, um das Ende des Abschnitts zu markieren.
 - → Der Abschnitt wird jetzt ununterbrochen wiederholt.
- 4 Drücken Sie die Taste **OK** erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Nützliche Tipps:

- Die Markierung eines Abschnitts ist nur innerhalb eines Kapitels/Titels möglich.
- Im Disc-Wiedergabemodus können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste REPEAT A-B auf der Fernbedienung einen bestimmten Abschnitt wiederholen. Drücken Sie wiederholt REPEAT A-B, bis 'Aus' angezeigt wird, um die Wiedergabewiederholung abzubrechen.

Spezielle Audio-CD-Funktion

Dabei handelt es sich um eine Zeit-Suchoption für die Wiedergabe von Audio-CDs. Die Wiedergabe springt zu der von Ihnen angegebenen Zeit in der Disc oder dem Track.

 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **DISPLAY**, um zwischen unterschiedlichen Eingabemodi umzuschalten.

Display	Beschreibungen
Gehe zu Disc	Zeit-Suche auf der Disc.
Gehe zu Track	Zeit-Suche innerhalb eines Titels
Track auswählen	Titelnummer auswählen.

@ Geben Sie mit den Zifferntasten 0-9 die Zeit ein, zu der die Wiedergabe starten soll (Minuten:Sekunden).

→ Die Wiedergabe beginnt ab dem eingegebenen Zeitpunkt.

Wiedergabe einer DivX®-Disc

Dieses Gerät unterstützt die Wiedergabe von DivX-Filmen, die Sie von einem PC auf eine beschreibbare Disc kopieren können. Weitere Informationen finden Sie unter 'Optionen im Setup-Menü – { Allgemeines Setup-Menü > DivX(R) VOD-CODE }'.

- 1 Legen Sie eine DivX-Disc ein.
- 2 Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um die gewünschte Datei wiederzugeben.
- 3 Drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu starten.

Während der Wiedergabe:

- Wenn die DivX-Disc mehrsprachige Untertitel enthält, können Sie mit der Taste SUBTITLE auf der Fernbedienung die Untertitelsprache ändern.
- Wenn der DivX-Titel verschiedene Audio-Tracks enthält, können Sie mit der Taste AUDIO/CREATE MP3 auf der Fernbedienung den Audio-Stream ändern.

Nützliche Tipps:

- Untertiteldateien mit den Dateierweiterungen '.srt', '.smi', '.sub', '.ssa' und '.txt' werden unterstützt, jedoch nicht im Dateinavigationsmenü angezeigt.
- Dateinamen für die Untertitel (.sub) müssen mit den Dateinamen des Films (.avi) im gleichen Ordner übereinstimmen.

Wiedergabe einer JPEG-Foto-Disc (Diashow)

Vor Beginn ...

Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie den richtigen Videoeingangskanal aus. Weitere Informationen finden Sie unter 'Suchen des richtigen Anzeigekanals'.

- Legen Sie eine Foto-CD (Kodak Picture CD/ JPEG) ein.
 - → Auf dem Fernsehbildschirm wird das Bildmenü angezeigt .
 - → Bei einer Kodak Picture CD beginnt die Diashow automatisch.
 - Drücken Sie die Taste ►II, um mit der Wiedergabe der Diashow zu beginnen.

Während der Wiedergabe einer Diashow:

- Drücken Sie >II, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- Drücken Sie I◄◄ / ►►I, um eine andere Datei in dem Ordner wiederzugeben.

Nützliche Tibbs:

 Möglicherweise dauert es aufgrund der großen Anzahl an Musiktiteln oder Bildern auf der DVD etwas länger, bis der Inhalt der Disc auf dem Fernsehgerät anzeigt wird.

Unterstütztes Dateiformat:

- Die Dateierweiterung muss ".JPG' lauten und nicht ".jPEG'.
- Dieses Gerät kann mit einer Digitalkamera aufgenommene Bilder nur anzeigen, wenn sie dem JPEG-EXIF-Format entsprechen, das üblicherweise von fast allen Digitalkameras verwendet wird. Motion JPEG, Bilder in JPEGfremden Formaten oder mit Sound verknüpfte Bilder können nicht wiedergegeben werden.

Vorschaufunktion

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **DISPLAY**.
 - → Auf dem Fernsehbildschirm werden 12 Miniaturansichten angezeigt.



- ② Drücken Sie die Taste I◄◄ / ▶►I, um die anderen Bilder auf der vorherigen/nächsten Seite anzuzeigen.
- (3) Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀ ▶ eines der Bilder aus, und drücken Sie auf OK, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Drücken Sie die Taste **DISC MENU**, um zum Picture CD-Menü zurückzukehren.

Vergrößern

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **ZOOM**, um eine Vergrößerungsstufe auszuwählen.
- 2 Mit den Tasten ▲▼◀ ▶ können Sie das vergrößerte Bild verschieben.

Bilder drehen/kippen

 Um das Bild auf dem Fernsehbildschirm zu drehen bzw. zu kippen, drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten ▲▼◀ ▶.

Aktion	Fernbedienung
Bild vertikal kippen.	A
Bild horizontal kippen.	▼
Bild gegen den Uhrzeigersinn drehen.	4
Bild im Uhrzeigersinn drehen.	>

Wiedergabe einer MP3/WMA-Disc

Dieses Gerät kann die meisten MP3- und WMA-Dateien wiedergeben, die auf einer beschreibbaren Disc oder einer handelsüblichen CD aufgenommen wurden.

Vor Beginn ...

Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie den richtigen Videoeingangskanal aus. Weitere Informationen finden Sie unter 'Suchen des richtigen Anzeigekanals'.

- Legen Sie eine MP3/WMA-Disc ein.
 - → Aufgrund der komplexen Verzeichnis- und Dateikonfiguration kann das Einlesen der DVD länger als 30 Sekunden dauern.
 - → Auf dem Fernsehbildschirm wird das Discmenü angezeigt.



- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Ordner aus, und drücken Sie zum Öffnen des Ordners die Taste OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ einen Titel oder eine Datei aus, und drücken Sie auf OK, um die Wiedergabe zu starten.
 - Die Wiedergabe beginnt bei der ausgewählten Datei und wird bis zum Ende des Ordners fortgesetzt.

Während der Wiedergabe:

- Verwenden Sie die Taste I◄◄ / ▶▶I um eine andere Datei im aktuellen Ordner wiederzugeben.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ wiederholt, um die schnelle Rückwärts-/Vorwärtssuche innerhalb der Datei zu aktivieren.
- Um auf der aktuellen Disc einen anderen Ordner auszuwählen, kehren Sie mit den Tasten ▲▼ zum Hauptmenü zurück.
- 4 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ■.

Nützliche Tipps:

- Sie können beim Laden einer MP3-/JPEG-Disc wählen, ob Sie die Ordner anzeigen oder überspringen möchten. Drücken Sie die Taste SETUP, und gehen Sie dann zu
- { Vorzugseinstellungen > MP3/JPEG-NAV }.
- Es ist normal, dass beim Anhören von MP3/
 WMA-Discs aufgrund der schlechten Dateiqualität
 von Internet-Downloads gelegentlich Aussetzer
 auftreten.

Gleichzeitiges Wiedergeben von Musik- und Fotodateien

Sie können eine Diashow mit Musik unterlegen, wenn die Disc sowohl MP3-/ WMA-Musikdateien als auch JPEG-Bilddateien enthält.


- Legen Sie eine Disc mit MP3-/WMA-Musikund JPEG-Bilddateien ein.
- ② Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um im Disc-Menü eine MP3-/WMA-Datei auszuwählen, und drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu starten.
- ③ Verwenden Sie w\u00e4hrend der MP3-/WMA-Wiedergabe die Tasten ▲ ▼, um im Disc-Men\u00fc eine JPEG-Datei auszuw\u00e4hlen, und dr\u00fccken Sie OK.
 - Die Diashow wird gestartet und bis zum Ende des Fotoordners oder Albums fortgesetzt.
- 4 Drücken Sie die Taste zweimal, um die gleichzeitige Wiedergabe zu beenden.

Nützliche Tipps:

- Die Wiedergabe einiger Dateien auf Kodakoder JPEG-Discs wird möglicherweise gestört. Dies liegt an der Konfiguration und den Eigenschaften der Disc.
- Während der gleichzeitigen Wiedergabe sind die Funktionen Schnellvorlauf bzw. -rücklauf oder langsamer Vorwärtssuchlauf nicht verfügbar.

USB-Betrieb

Sie können JPEG-, MP3-, WMA- oder DivX®-Dateien auf dem USB-Flash-Laufwerk abspielen oder anzeigen. Das Bearbeiten oder Kopieren der Dateien ist jedoch nicht möglich.



- 1 Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk direkt an die Buchse dieses Geräts an.
- Wenn das Gerät erkannt wird, wird auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts eine Meldung angezeigt.
- Orücken Sie auf der Fernbedienung die Taste , um auf die Daten des Laufwerks zuzugreifen.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ einen Titel oder eine Datei aus, und drücken Sie auf OK, um die Wiedergabe zu starten.
- Weitere Informationen finden Sie unter 'Wiedergabe einer DivX®-Disc', 'Wiedergabe einer JPEG-Foto-Disc (Diashow)' oder 'Wiedergabe einer MP3/WMA-Disc'.
- 5 Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe zu beenden.
- Orücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um das Menü zu verlassen und zum Disc-Modus zu wechseln.
 - → Sie können das USB-Gerät jetzt entfernen.

Nützliche Tipps:

- An die USB-Buchse k\u00fcnnen nur USB-Flashlaufwerke angeschlossen werden.
- Das Gerät unterstützt maximal 300 Ordner und 648 Dateien.
- Wenn das USB-Gerät nicht direkt an der USB-Buchse eingesteckt werden kann, ist ein USB-Verlängerungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich.
- Kopiergeschützte Inhalte können nicht wiedergegeben werden.

Erstellung von MP3-Dateien

Erstellen von Audio-CDs zum MP3-Format

Mit dieser Funktion können Sie Audio-CDs zum MP3-Format konvertieren. Die erstellten MP3-Dateien werden auf Ihrem USB-Gerät gespeichert.

- Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk direkt an die Buchse dieses Geräts an.
- 2 Legen Sie eine Audio-CD ein.
- 3 Drücken Sie während der Wiedergabe AUDIO/CREATE MP3 auf der Fernbedienung.
- 4 Lesen Sie die Meldung auf dem Fernsehbildschirm, und bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die Menüoption { JA } auswählen und die Taste OK drücken.
 - → Das Menü MP3 erstellen öffnet sich.
 - → Falls das USB-Gerät voll ist, wird eine Warnmeldung angezeigt.

MP3 erstellen		
OPTIONS	STÜCK	
Geschw. Normal	STÜCK01 04:14	
Bitrate 128kbps	STÜCK02 04:17	
CRT ID3 Ja	STÜCK03 03:58	
Gerät USB 1	STÜCK04 04:51	
ZUSAMMENFASSUNG	STÜCK05 03:53	
ZUSAWIWENFASSUNG	STÜCK06 04:09	
Ausgew. 0	STÜCK07 04:38	
Gesamtzeit 00:00		
Startn ENDE	Alle ausw Ausw. aufh.	

Legen Sie im Menü { OPTIONS } Ihre Einstellungen für die Erstellung von MP3-Dateien fest, und drücken Sie OK.

{ Geschw. }

Die Schreibgeschwindigkeit wählen.

_	_
{ Normal }	Normale Geschwindigkeit. Hinweis: Sie können sich die Wiedergabe anhören, während Sie die Audio-Titel erstellen.
{ Schnell }	Hohe Geschwindigkeit.

{ Bitrate }

Eine Bitrate für das Erstellen wählen. Die werksseitige Voreinstellung ist 128 kbit/s.

{ CRT ID3 }

Erstellen von ID3-Informationen.

{ Ja }	Der MP3-Datei werden ID3- Informationen hinzugefügt.
{ Nein }	Keine ID3-Informationen.

{ Gerät }

Die erstellten MP3-Dateien werden auf diesem USB-Gerät gespeichert.

- Gehen Sie zum Menü { STÜCK }, und verwenden Sie die Tasten ▲▼, um den Titel auszuwählen, den Sie erstellen möchten. Drücken Sie dann OK.
- Um alle Titel auszuwählen, gehen Sie im Menü zu { Alle ausw. }, und drücken Sie OK.
- Um alle Titel abzuwählen, gehen Sie im Menü zu { Ausw. aufh. }, und drücken Sie OK.
- Um mit dem Erstellen der Titel zu beginnen, gehen Sie im Menü zu { **Startn** } und drücken Sie **OK**.
 - → Das Menü für den Erstellungsprozess wird angezeigt.
 - → Im USB-Gerät wird automatisch ein neuer Ordner erstellt, in dem alle neuen MP3-Dateien gespeichert werden.

Hinweis: Wenn Sie beim Schreibvorgang eine der Tasten auf der Vorderseite des Players oder auf der Fernbedienung drücken

(STANDBY-ON, STOP ■, OPEN/ CLOSE ≜, 也, ≜, ■, AUDIO/CREATE

MP3 oder OK) wird auf dem Fernsehbildschirm die Meldung 'Möchten Sie die MP3-Erstellung jetzt abbrechen?' angezeigt. Wählen Sie { Abbrechen }, um den Schreibvorgang fortzusetzen.

(8) Um das Menü zu verlassen, wählen Sie die Menüoption { ENDE } und drücken auf OK.


Nützliche Tipps:

- DTS-CDs und CDs mit Kopierschutz können nicht ins MP3-Format konvertiert werden.
- Schreibgeschützte oder kennwortgeschützte USB-Geräte können nicht zum Speichern der MP3-Dateien verwendet werden.

Optionen im Setup-Menü

Aufrufen des Setup-Menüs

Sie können die Einstellungen des Geräts an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.



- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SETUP.
 - → Das Setup-Menü wird angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ eine der Optionen des Setup-Menüs aus, und drücken Sie auf OK.
- Wenn Sie auf die Seite { Vorzugseinstellungen } nicht zugreifen können, drücken Sie die Taste SETUP, um das Menü zu verlassen. Drücken Sie anschließend zweimal die Taste , bevor Sie die Taste SETUP erneut betätigen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ eine Einrichtungsoption aus, und drücken Sie auf ▶, um darauf zuzugreifen.
- Wählen Sie die zu ändernde Einstellung aus, und drücken Sie auf OK, um die Änderung zu bestätigen und zum vorherigen Menüelement zurückzukehren.
 - → Anweisungen und Erläuterungen zu den Optionen finden Sie auf den folgenden Seiten.
 - → Wenn die Auswahl im Menü ausgeblendet ist, stehen diese Funktionen nicht zur Verfügung oder es können zu diesem Zeitpunkt keine Änderungen vorgenommen werden.
- 5 Drücken Sie zum Beenden die Taste SETUP.

Allgemeine Setupseite

DISK-SPERRE

OSD SPRACHE
SLEEP

LAUTST

Auto. Standby

DivX(R) VOD-CODE

Siehe 'Allgemeine Setupseite in diesem Kapitel.



Siehe 'Audio-setup-menü' in diesem Kapitel.



Siehe 'Video-setup' in diesem Kapitel.

Vorzugseinstellungen
AUDIO
UNTERTITEL
DISK-MENÜ
KI.SICHERUNG
PBC
MP3/JPEG-NAV
PASSWORT

Siehe 'Vorzugseinstellungen' in diesem Kapitel.

Allgemeines Setup-Menü

(die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

DISK-SPERRE

Nicht alle Discs sind vom Hersteller mit Alterstufen bewertet oder codiert. Mit der Disc-Lock-Funktion können Sie das Abspielen von Discs sperren. Es können bis zu 20 Discs gesperrt werden.

{ **Sperren** } — Sperren der Wiedergabe der aktuellen Disc.

Für spätere Zugriffe auf eine gesperrte Disc wird ein sechsstelliges Passwort benötigt. Das voreingestellte Passwort lautet '136900' (siehe { Vorzugseinstellungen – Passwort }).

{ Freigeben } - Alle Discs können wiedergegeben werden.

OSD SPRACHE

Auswählen der Menüsprache für das OSD-Menü dieses Geräts.

SLEEP

Der Sleep Timer schaltet das Gerät nach der voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

{ I5/30/45/60 Min. } - Auswählen der Zeitvoreinstellung für das

automatische Umschalten des Geräts in den Standby-Modus.

Stalldby-l'lodus.

{ <u>Aus</u> } — Ausschalten der Einschlaffunktion.

LAUTST

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke einstellen. Verwenden Sie die Tasten ◀ ▶, um die Lautstärke auf einen Wert zwischen 00 und 20 einzustellen.

Auto. Standby

Umschalten des Geräts in den Standby-Modus, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

{ <u>Ein</u> } — Umschalten in den Standby-Modus, wenn die

Wiedergabe abgebrochen oder für mindestens 15 Minuten angehalten wird.

Aus } – Ausschalten der Auto-Standby-Funktion.

DivX(R) VOD-CODE

Philips stellt Ihnen den Registrierungscode für DivX® VOD (Video On Demand) zur Verfügung, mit dem Sie Videos über den DivX®-VOD-Service (http://www.divx.com/vod) ausleihen bzw. erwerben können. Alle von DivX® VOD übertragenen Videos können ausschließlich mit diesem Gerät wiedergegeben werden.

Drücken Sie die Taste ▶, um den Registrierungscode anzuzeigen, und drücken Sie zum Beenden der Funktion auf **OK**.

Audio-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

ANALOGAUSGANG

Diese Einstellung wird nur benötigt, wenn Sie den Audio-Ausgang des Geräts mit dem analogen Ausgang einer Stereoanlage oder eines Fernsehgeräts verbunden haben.

{ L / R } — Das angeschlossene Gerät verfügt über

einen integrierten Dolby Pro-Logic-Decoder. Es bietet Surround Sound über die zwei

Lautsprecher.

{ <u>Stereo</u> } — Das angeschlossene Gerät kann über die zwei

Lautsprecher nur Stereo-Audio wiedergeben.

{ **V Surr** } - Für Virtual Surround Sound-Effekte.

DIGITAL AUDIO-SETUP

Diese Einstellung wird nur benötigt, wenn Sie den Audio-Ausgang des Geräts mit dem digitalen Ausgang eines Verstärkers/Receivers verbunden haben.

{ Digitalausgang } - { SPDIF Aus }

Digitalen Audioausgang deaktivieren. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die analogen Audio-Anschlüsse verwenden, um das Gerät an ein Fernsehgerät oder an eine Stereoanlage anzuschließen.

{ <u>Alle</u> }

Das angeschlossene Gerät unterstützt Mehrkanal-Audioformate. Das digitale Audioformat entspricht dem der Disc.

{ Nur PCM }

Das angeschlossene Gerät unterstützt keine Mehrkanal-Audioformate. Alle Audiosignale werden per Downmix für PCM-Audio (2-Kanal) entschlüsselt.

$\{ LPCM-Ausgang \} - \{ \underline{48 K} \}$

Wählen Sie diese Option, um eine mit einer Samplingrate von 48 kHz aufgenommene Disc abzuspielen.

{ 96 K }

Aktivieren des digitalen 96-kHz-Audioausgangs, wenn der Verstärker oder Receiver mit einer hohen Audio-Samplingrate von 88,2 / 96 kHz kompatibel ist. Wenn die Audioausgabe verzerrt ist oder kein Ton ausgegeben wird, ändern Sie die Einstellung auf '48 K'.

Hinweis: Der LPCM-Ausgang kann nur gewählt werden, wenn { Nur PCM } aktiviert ist. Je höher die Samplingrate, desto besser die Klangqualität.

Audio-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

SOUND-MODUS

Wählen Sie einen voreingestellten digitalen Soundeffekt aus, der zu dem Inhalt Ihrer Disc passt oder der den Sound des wiedergegebenen Musikstils am besten unterstreicht.

- Bietet Virtual Surround-Sound-Effekte über

die linken und rechten Audiokanäle. Verfügbare Optionen: { <u>Aus</u> },

{ Wohnzimmer }, { Halle }, { Arena } und

{ Kirche }.

{ Filmmodus } - Film-Soundeffekte. Verfügbare Optionen:

 $\{\underline{\mathsf{Aus}}\}, \{\mathsf{Sci}\text{-Fic}\}, \{\mathsf{Action}\}, \{\mathsf{Drama}\}$ und

{ Konzert }.

{ Musikmodus } — Musik-Soundeffekte. Verfügbare Optionen:

{ Aus }, { Digital }, { Rock }, { Klassik } und

{ |azz }.

CD-UPSAMPLING

Diese Funktion ermöglicht das Konvertieren von Musik-CDs auf eine höhere Samplingrate unter Verwendung komplexer digitaler Signalverarbeitungsverfahren, um eine bessere Audioqualität zu erzielen. Bei aktiviertem CD-Upsampling schaltet das Gerät automatisch in den Stereomodus.

{ <u>Aus</u> } — Deaktivieren von CD-Upsampling.

 $\{ 88,2 \text{ kHz (x 2)} \}$ — Konvertierung der CD-Samplingrate auf das

Doppelte des Originals.

{ I76,4 kHz (X4) } - Konvertierung der CD-Samplingrate auf das

Vierfache des Originals.

Hinweis: CD-Upsampling ist nur bei einer Wiedergabe der CD im Stereo-Modus möglich.

NACHTMODUS

In diesem Modus ist die Audiowiedergabe bei niedriger Lautstärke optimiert. Laute Töne werden abgeschwächt, und leise Töne werden verstärkt, damit sie besser hörbar sind. Diese Funktion ist nur bei DVD Video Discs mit Dolby Digital-Modus verfügbar.

{ Ein } — Aktivieren des Nachtmodus.

Aus } – Deaktivieren des Nachtmodus. Wählen Sie

diese Option, wenn Sie den Surround-Sound in seinem vollen Dynamikbereich genießen

möchten.

Video-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

TV-TYP

Auswählen des Farbsystems des angeschlossenen Fernsehgeräts. Diese Funktion ermöglicht die Wiedergabe verschiedener Disc-Typen (PAL oder NTSC) auf dem Gerät.

{ PAL } - Für Fernsehgeräte mit PAL-System.

{ Multi } - Für Fernsehgeräte, die sowohl PAL als auch

NTSC verarbeiten können.

{ NTSC } — Für Fernsehgeräte mit NTSC-System.

TV-BILDSCHIRM

Das Bildformat kann an das Fernsehgerät angepasst werden.

{ 4:3 Pan Scan } - Bilddarstellung mit voller

Höhe und

abgeschnittenen Seiten.

{ **4:3 Letterbox** } - Breitbildanzeige mit schwarzen Balken am

oberen und unteren

Bildrand.

{ **16:9** } - Für Breitbild-Fernsehgeräte

(Seitenverhältnis 16:9)



PROGRESSIVE

Bevor Sie die Progressive Scan-Funktion aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Fernsehgerät Progressive Scan-Signale wiedergeben kann (hierzu ist ein Progressive Scan-Fernsehgerät erforderlich). Außerdem muss das Gerät über die Y/Pb/Pr-Buchsen am Fernsehgerät angeschlossen sein. Weitere Informationen finden Sie unter 'Erste Schritte – Konfigurieren der Progressive Scan-Funktion'.

{ Ein } — Aktivieren des Progressive Scan-Modus.

Lesen Sie sich die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm durch, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf

OK, um den Vorgang zu bestätigen.

{ Aus } — Deaktivieren des Progressive Scan-Modus.

Video-Setup-Menü (die unterstrichenen Optionen sind die werkseitigen Standardeinstellungen)

COMPONENT

Auswählen des passenden Video-Ausgangs für die Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Fernsehgerät.

{ RGB } { INTERLACED }

- Für eine Scart-Verbindung (TV OUT).
- Für eine Component Video-Verbindung (Y Pb Pr).

BILDEINSTELL.

Das Gerät verfügt über drei Bild-Voreinstellungen sowie über eine persönliche Einstellung, die Sie selbst konfigurieren können.

{ Standard } { Lebendig } { Cool } { Persönlich }

- Originalgetreue Farbwiedergabe.
- Betonung lebhafter Farben.
- Betonung sanfter Farben.
 - Auswählen der bevorzugten
 Bildfarbeinstellungen. Wählen Sie mit den
 Tasten

 de Einstellungen nach Ihren
 persönlichen Vorlieben aus, und drücken Sie
 zur Bestätigung auf

 K. Als
 Normaleinstellung wählen Sie den Wert



Vorzugseinstellung (die unterstrichenen Optionen sind die Werkseinstellungen)

AUDIO

Auswählen der gewünschten Audiosprache für die DVD-Wiedergabe.

UNTERTITEL

Auswählen der gewünschten Untertitelsprache für die DVD-Wiedergabe.

DISK-MENÜ

Auswählen der gewünschten Disc-Menüsprache für die DVD-Wiedergabe.

Hinweis: Wenn die ausgewählte Synchron-/Untertitel-/Disc-Menüsprache auf der DVD nicht verfügbar ist, wird stattdessen die Standardsprache der Disc verwendet.

KI.SICHERUNG

Mit dieser Funktion können Sie die Wiedergabe von Discs auf selbst festgelegte Weise einschränken. Diese Funktion kann nur bei DVDs angewendet werden, bei denen der gesamten Disc oder bestimmten Szenen auf der Disc eine Altersfreigabestufe zugewiesen ist.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ eine Altersfreigabestufe zwischen I und 8 aus, und drücken Sie OK.
- Geben Sie mit den Zifferntasten 0-9 auf der Fernbedienung Ihr sechsstelliges Passwort ein, und drücken Sie OK.

Hinweise:

- Die Altersfreigabestufen sind landesspezifisch. (Stufe I bietet die meisten Einschränkungen, während Stufe 8 die geringsten Einschränkungen hat.) Um die Altersfreigabe zu deaktivieren und die Wiedergabe aller Discs zu gestatten, wählen Sie die Option 8.
- Manche DVDs sind nicht mit einer Bewertung codiert, obwohl auf dem Cover eine entsprechende Filmbewertung aufgedruckt ist. Die Wiedergabe solcher Discs kann durch die Bewertungsstufenfunktion nicht unterbunden werden. VCDs, SVCDs und CDs weisen keine Stufenklassifizierung auf, daher hat die Bewertungsstufenfunktion bei diesen Disc-Typen keine Wirkung.
- DVDs, die höher bewertet sind, als die von Ihnen gewählte Stufe, können nur nach Eingabe desselben sechsstelligen Passworts wiedergegeben werden.

PBC

Die Funktion zur Wiedergabesteuerung ist nur für VCDs/SVCDs verfügbar. Diese Funktion ermöglicht eine interaktive Wiedergabe von Video-CDs (2.0) über ein Displaymenü.

{ <u>Ein</u> }

 Nach dem Einlegen einer VCD/SVCD wird am Fernsehgerät das Inhaltsmenü angezeigt (soweit vorhanden).

{ **A**us }

Nach dem Einlegen einer VCD/SVCD wird das Inhaltsmenü übersprungen, und die Wiedergabe wird direkt vom Anfang gestartet.

Vorzugseinstellung (die unterstrichenen Optionen sind die Werkseinstellungen)

MP3/JPEG-NAV

Der MP3/JPEG-Navigator kann nur konfiguriert werden, wenn die Disc mit einem Menü aufgenommen wurde. Diese Funktion ermöglicht die Auswahl verschiedener Anzeigemenüs zur einfacheren Navigation.

{ Ohne Menü } — Anzeige aller Dateien auf der MP3-CD/

Picture-Disc.

{ Mit Menü } — Anzeige des Ordnermenüs der MP3-/Picture-

Disc.

Hinweis: Diese Funktion ist im USB-Modus nicht verfügbar.

PASSWORT

Wählen Sie diese Option, um das Kennwort für die Kindersicherung und die Disc-Sperre einzustellen. Das voreingestellte Passwort lautet '136900'. So ändern Sie das Passwort:

1) Drücken Sie zweimal auf **OK**, um das Menü Passwort Ändern aufzurufen.



 Geben Sie mit den Zifferntasten 0-9 auf der Fernbedienung unter { Altes Passw. } Ihr aktuelles sechsstelliges Passwort ein.

Hinweis: Wenn Sie diese Option das erste Mal ausführen, oder wenn Sie Ihr aktuelles Passwort vergessen haben, geben Sie '136900' ein.

- 3) Geben Sie unter { Neues Passw. } das neue sechsstellige Passwort ein.
- 4) Geben Sie unter { PW Bestätigen } das neue sechsstellige Passwort erneut ein.
- Drücken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

DivX-U.-TITEL

Auswählen der Schriftart, die der aufgenommene DivX-Untertitel unterstützt.

 $\{ \underline{\textbf{Standard}} \}$ — Anzeigen einer Standardliste mit den im Gerät

verfügbaren Untertitelschriftarten in

lateinischer Schrift.

{ Zentraleuropa } - Anzeige einer Liste mit mitteleuropäischen

Schriftarten.

Nur für das restliche Europa

{ **Kyrillisch** } — Anzeige einer Liste mit kyrillischen Schriftarten.

{ **Griechisch** } — Anzeigen griechischer Schriftarten.

GRUNDEINST.

Diese Funktion ermöglicht es, alle Optionen und Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, mit Ausnahme des Passworts für die Funktionen Kindersicherung und Disc-Sperre.

Drücken Sie auf **OK**, um das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen zu bestätigen.

Software-Aktualisierung

Installation aktueller Software

Philips bietet Software-Upgrades an, um sicherzustellen, dass das Gerät mit den neuesten Formaten kompatibel ist. Um Updates zu prüfen, können Sie die aktuelle Software-Version des Geräts mit der aktuellen Software auf der Philips Website vergleichen.

- ① Drücken Sie ≜, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 2 Drücken Sie auf dem Tastenfeld der Fernbedienung '55'.
- 3 Notieren Sie den Dateinamen.
- 4 Gehen Sie zu www.philips.com/support, um die aktuelle Software-Version für das Gerät zu ermitteln.
- Wenn die aktuelle Software-Version h\u00f6her ist als die Software-Version des Ger\u00e4ts, laden Sie diese Version herunter, und speichern Sie sie auf einer CD-R.
- 6 Legen Sie die CD-R in das Gerät ein, um die Aktualisierung durchzuführen.

Hinweis:

Schalten Sie während der Aktualisierung das Gerät nicht aus, und Unterbrechen Sie die Verbindung nicht.

Nach Abschluss der Aktualisierung startet das Gerät automatisch neu.

Fehlerbehebung

WARNUNG!

Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren, da ansonsten die Garantie erlischt. Öffnen Sie das Gerät nicht, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie zunächst die unten stehenden Punkte, bevor Sie einen Reparaturdienst aufsuchen. Wenn Sie ein Problem trotz der nachfolgenden Hinweise nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an Philips.

Problem	Lösung
Keine Stromversorgung.	 Drücken Sie am Gerät die Taste STANDBY-ON, um es einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist. Trennen Sie für einige Minuten das Netzkabel von der Steckdose. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und bedienen Sie das Gerät wie gewöhnlich.
Kein Bild.	 Hinweise zur Auswahl des richtigen Videoeingangskanals finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts. Wechseln Sie den Fernsehkanal, bis der DVD-Bildschirm angezeigt wird. Tritt dies während der Aktivierung der Progressive ScanFunktion auf, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung warten oder wie nachfolgend beschrieben in den Standardmodus zurückschalten: Drücken Sie ≜ çam Gerät. Halten Sie die Zifferntaste '1' auf der Fernbedienung gedrückt. Tritt dieses Problem nach der Einstellung des Farbsystems auf, warten Sie 15 Sekunden auf die automatische Systemwiederherstellung, oder schalten Sie zurück zum Standard-Farbsystem des Fernsehgeräts. Drücken Sie ≜ çam Gerät. Halten Sie die Zifferntaste '3' auf der Fernbedienung gedrückt.
Völlig verzerrtes Bild oder Schwarzweißbild.	 Überprüfen Sie die Videoverbindung. Stellen Sie sicher, dass die Disc mit dem Gerät kompatibel ist. Gelegentlich kann eine leichte Bildverzerrung auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion. Die Disc ist verschmutzt. Reinigen Sie die Disc.
No sound or distorted sound.	 Prüfen Sie die Audio-Anschlüsse zum angeschlossenen Gerät. Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Audiogerät auf die richtige Signalquelle eingestellt ist. Stellen Sie den Digitalausgang passend zum angeschlossenen Gerät richtig ein. Details finden Sie unter 'Audio-Setup-Menü – Digital Audio-Setup'.

Fehlerbehebung (fortsetzung)

Problem	Lösung
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	 Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts und nicht auf den Fernseher. Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung. Die Batterien sind zu schwach und müssen ersetzt werden. Überprüfen Sie, ob die Batterien entsprechend der auf der Fernbedienung gekennzeichneten Polarität (±-Zeichen) eingelegt sind.
Das Gerät startet die Wiedergabe nicht.	 Legen Sie eine lesbare Disc mit der wiederzugebenden Seite nach innen ein. Die DVD±R/DVD-RW/CD-R muss finalisiert sein. Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht zerkratzt oder verbogen ist. Überprüfen Sie, ob die Disc defekt ist, indem Sie eine andere Disc einlegen. Die Disc hat einen anderen Region-Code. Sie müssen möglicherweise ein Passwort eingeben, um die Disc für die Wiedergabe zu entsperren. Möglicherweise ist im Gerät Feuchtigkeit kondensiert. Entnehmen Sie die Disc, und lassen Sie das Gerät etwa eine Stunde lang eingeschaltet.
Die Tasten auf dem Gerät funktionieren nicht.	 Ein technisches Problem liegt vor. Trennen Sie das Gerät für 10 Sekunden vom Stromnetz, und schließen Sie es dann wieder an.
Das Seitenverhältnis der Bildschirmanzeige kann nicht geändert werden, obwohl der TV- Bildschirm konfiguriert wurde.	 Das Seitenverhältnis ist auf der DVD festgelegt. Bei manchen Fernsehgeräten kann das Seitenverhältnis nicht geändert werden.
Einige Funktionen, wie z. B. Winkel, Untertitel oder mehrsprachige Wiedergabe, können nicht aktiviert werden.	 Möglicherweise sind die Funktionen nicht auf der DVD verfügbar. Das Ändern der Untertitel-/Synchronsprache ist auf der DVD gesperrt.
Einige Elemente des Setup- /Systemmenüs können nicht ausgewählt werden.	 Drücken Sie zweimal die Taste ■, bevor Sie das Disc-Setup-Menü aufrufen. Abhängig von der Verfügbarkeit auf der Disc können manche Menüelemente nicht ausgewählt werden.

Fehlerbehebung (fortsetzung)

Problem		Lösung
Bild friert während der Wiedergabe kurzzeitig ein.	-	Überprüfen Sie, ob auf der Disc Fingerabdrücke/Kratzer sind. Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem weichen Tuch ab.
Der Progressive Scan-Modus kann nicht aktiviert bzw. deaktiviert werden.	-	Prüfen Sie, ob der Videoausgang des Geräts über die Component-Video-Buchsen (Y Pb Pr) angeschlossen wurde.
Kein Ton während der Wiedergabe von DivX-Filmen.	_	Der Audio-Codec wird möglicherweise nicht von dem Gerät unterstützt.
Ein DivX-Film lässt sich nicht wiederholen.	-	Überprüfen Sie während der Übertragung, ob die Dateigröße des Films nicht größer ist als die Speicherkapazität auf der Disc.
Einige DivX-Dateien werden nicht wiedergegeben oder übersprungen.	_	Überprüfen Sie, ob es sich bei dem heruntergeladenen DivX-Film um eine vollständige Datei handelt. Stellen Sie sicher, dass die Dateierweiterung korrekt ist. Sie können dies mit einem Computer überprüfen, der über ein CD-ROM-Laufwerk verfügt. Das Gerät wurde nur für die Wiedergabe von DVDs, VCDs, SVCDs, Audio-CDs sowie MP3-, WMA- and DivX-Discs entwickelt. Andere digitale Audioformate wie Liquid Audio, RM (RealMedia), WAV oder nicht-Audio-Dateien wie '.doc', '.txt' oder '.pdf' werden nicht unterstützt. Versuchen Sie, die DivX®-Dateien, die die Probleme verursachen, auf einem Computer wiederzugeben. Wenn sie auch dort nicht wiedergegeben werden können, sind offensichtlich die Quelldateien beschädigt. Versuchen Sie, die Dateien erneut von einer anderen Quelle herunterzuladen. Wenn Sie die Datei selbst erstellt haben, vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen richtig sind.
Der Inhalt des USB-Flashlaufwerks kann nicht gelesen werden.		Das Format des USB-Flashlaufwerks ist mit dem System nicht kompatibel. Das Laufwerk wurde mit einem anderen Dateisystem formatiert (z. B. NTFS), das von diesem Gerät nicht unterstützt wird.
Verzögerte Wiedergabe vom USB-Flashlaufwerk.	_	Bei großen Dateien oder großen USB-Flashlaufwerken kann es länger dauern, bis die Daten gelesen und auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.

Häufig gestellte Fragen (USB)

Warum dauert es so lange, bis der Inhalt meines USB-Geräts angezeigt wird?

- Dies liegt möglicherweise an der großen Anzahl von Dateien (>500 Dateien/Ordner) oder der Dateigröße (>1 MB).
- Möglicherweise versucht das System, Dateien von diesem Gerät zu lesen, die in nicht unterstützten Formaten vorhanden sind.

Was passiert, wenn nicht unterstützte Geräte (z. B. USB-Maus, Tastaturen) an das Gerät angeschlossen werden?

 Dies kann ein instabiles Funktionieren des ganzen Geräts verursachen. Entfernen Sie das nicht unterstützte Gerät, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Netzkabel wieder anschließen und das Gerät wieder einschalten.

Was passiert, wenn ich ein USB-Festplattenlaufwerk anschließe?

 HDD wird nicht unterstützt, da aufgrund der sehr großen Speicherkapazität die Navigation behindert wird. Übertragen Sie die Musikdateien (mp3) und Fotos (jpg) an ein USB-Flash-Laufwerk.

Warum erkennt das Gerät meinen tragbaren USB-Audio-Player beim Anschließen nicht?

 Der tragbare Audio-Player erfordert möglicherweise proprietäre Software, die für den Zugriff auf die Inhalte (z. B. Wiedergabelisten) notwendig ist. Das Gerät unterstützt nur Massenspeichergeräte, keine Geräte der MTP-Klasse.

Welche Dateitypen werden von diesem Gerät unterstützt?

 Es werden nur FAT16 und FAT32, keine NTFS-Dateien unterstützt.

Warum wird der Dateiname in einem anderen Format als auf meinem Computer angezeigt (z. B. "Auf_Wi~I.jpg", statt "Auf_Wiedersehen.jpg")?

- Die Länge der Dateinamen wird vom Dateisystem des Geräts beschränkt. FAT16 unterstützt nur Dateinamen mit max. 8
 Zeichen
- Auf dem Computer wird möglicherweise der vollständige Dateiname angezeigt, da das Betriebssystem das Dateisystem konvertieren kann.

Ist eine gleichzeitige Wiedergabe von USB-Gerät und Disc möglich?

 Nein, dies ist aufgrund von Speicherbegrenzungen nicht möglich. Ferner ist eine andere Benutzeroberfläche für gutes Funktionieren und einfache Bedienung erforderlich

Warum kann ich auf meinem Gerät keine Bilder drehen?

 Um Bilder auf dem USB-Gerät drehen zu können, müssen die Bilder EXIF-Informationen enthalten, wie sie von den meisten Digitalkameras gespeichert werden. Diese EXIF-Informationen wurden möglicherweise entfernt, als die Bilder mithilfe von Bearbeitungsprogrammen bearbeitet oder von einem anderen Gerät kopiert wurden.

Warum können einige meiner Musikdateien, Fotos oder Filme auf dem Gerät nicht wiedergegeben werden?

 Die Musikdateien können möglicherweise aufgrund von unterschiedlichen Formaten und Kodierbitraten nicht wiedergegeben werden.
 Die Fotos haben eine zu niedrige oder zu hohe Auflösung, um von diesem Gerät unterstützt zu werden.

Technische Daten

TV-STANDARD

(PAL/50 Hz) (NTSC/60 Hz)

Anzahl Zeilen 625 525 Wiedergabe Multinorm (PAL/NTSC)

VIDEO-LEISTUNG

 Video-DAC
 12 Bit, 108 MHz

 YPbPr
 0,7 Vss, 75 Ohm

 Video-Ausgang
 1,0 Vss, 75 Ohm

VIDEOFORMAT

Digital MPEG 2 bei DVD, SVCD Komprimierung MPEG I bei VCD

DivX \mathbb{R}

DVD50 Hz60 HzHoriz. Auflösung720 Pixel720 PixelVertik. Auflösung576 Zeilen480 Zeilen

 VCD
 50 Hz
 60 Hz

 Horiz. Auflösung
 352 Pixel
 352 Pixel

 Vertik. Auflösung
 288 Zeilen
 240 Zeilen

AUDIO-FORMAT

Digital MPEG/ AC-3/ komprimiert
PCM Digital
16, 20, 24 Bit
fs, 44,1, 48, 96 kHz
MP3 (ISO 9660) 96, 112, 128,
256 kbit/s &
variable Bitrate fs.

32, 44, I, 48 kHz

Analog-Stereo-Sound
Dolby Surround-kompatibler Downmix von
Dolby Digital Mehrkanal-Sound

AUDIO-LEISTUNG

D/A-Konverter 24 Bit, 192 kHz DVD fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz SVCD fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz CD/VCD fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz Signal / Rauschen (1 kHz) > 100 dB > 90 dB Dynamikbereich (1 kHz) > 100 dB Übersprechen (1 kHz) Verzerrungen/Rauschen (1 kHz) > 85 dB MPEG MP3 MPEG Audio L3

ANSCHLÜSSE

Scart-Ausgang
YPbPr-Ausgang
Yideo-Ausgang
Video-Ausgang
Audio-Ausgang
Digital-Ausgang

Lecopse für CDDA / LPCM IEC61937 für MPEG 1/2, Dolby Digital

GEHÄUSE

Abmessungen (B \times H \times T) 360 \times 37 \times 209 mm Gewicht Etwa I,4 kg

STROMVERBRAUCH

Stromversorgung

Für Großbritannien 240 V; 50 Hz
Für das restliche Europa 230 V; 50 Hz
Leistungsaufnahme < 10 W
Standby-Leistungsaufnahme < 1 W

Standby-Modus

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Glossar

Analog-Audio: Signale, die nicht in numerischer Form vorliegen. Die analogen Audiosignale liegen an den Buchsen AUDIO LEFT/RIGHT an. Diese rot und weiß gekennzeichneten Buchsen geben den linken und rechten Audiokanal wieder.

Bildformat: Das Seitenverhältnis beschreibt das Verhältnis von Breite und Höhe des Fernsehbildschirms. Bei herkömmlichen Fernsehgeräten beträgt es 4:3, bei High-Definitionund Breitbandfernsehgeräten dagegen 16:9. Die Letterbox-Option ermöglicht es, ein Bild mit einem breiteren Format auf einem herkömmlichen 4:3-Bildschirm wiederzugeben.

AUDIO OUT-Anschluss: Buchsen an der Rückseite des Geräts, über die Audiosignale zu anderen Systemen (Fernsehgerät, Stereoanlage usw.) geleitet werden.

<u>Bitrate</u>: Maßeinheit für den Datenfluss pro Zeiteinheit, die meist in Kilobit pro Sekunde (kbit/s) angegeben wird. Oder für die Geschwindigkeit, mit der Sie aufzeichnen. Allgemein gilt, je höher die Bitrate bzw. die Aufnahmegeschwindigkeit, desto besser ist die Tonqualität. Höhere Bitraten benötigen jedoch mehr Speicherplatz auf einer Disc.

Kapitel: Abschnitte eines Bildes oder Musikstücks auf einer DVD, die kleiner als ein Titel sind. Ein Titel besteht aus mehreren Kapiteln. Jedem Kapitel ist eine Kapitelnummer zugewiesen, anhand der das gewünschte Kapitel gefunden werden kann.

<u>Composite-Video (CVBS)</u> Ein kombiniertes Videosignal, das bei den meisten Unterhaltungselektronikprodukten verwendet wird.

<u>Disc-Menü</u>: Eine Bildschirmanzeige, in der die auf einer DVD aufgenommenen Bilder, Audiotitel, Untertitel, Kamerawinkel usw. ausgewählt werden können.

DivX: Der DivX-Code, für den ein Patent angemeldet ist, ist ein auf dem MPEG-4-Standard basierendes Format für die Videokompression, das von DivX Networks Inc. entwickelt wurde. Digitale Videodaten können ohne Qualitätsverlust komprimiert werden, um über das Internet versandt zu werden.

Dolby Digital: Ein von Dolby Laboratories entwickeltes Surround Sound-System mit bis zu sechs Kanälen digitaler Audiosignale (vorne links und rechts, Surround links und rechts, Mitte und Subwoofer).

JPEG: Ein weit verbreitetes digitales
Standbildformat. Ein von der Joint Photographic
Expert Group entwickeltes StandbildDatenkomprimierungssystem, das trotz seiner
hohen Komprimierungsrate nur eine geringfügige
Einbuße der Bildqualität aufweist. Die Dateien sind
anhand der Erweiterung 'JPG' oder 'JPEG'
erkennbar.

MP3: Ein Dateiformat mit einem Audiodaten-Komprimierungssystem. 'MP3' ist die Abkürzung für Motion Picture Experts Group I (oder MPEG-I) Audio Layer 3. Durch die Verwendung des MP3-Formats kann auf einer CD-R oder CD-RW die I0-fache Datenmenge im Vergleich zu einer herkömmlichen CD gespeichert werden.

Kindersicherung: Eine Funktion von DVDs, bei der die Disc-Wiedergabe entsprechend dem Alter der Zuschauer oder einer landesspezifischen Begrenzungsstufe eingeschränkt wird. Die Einschränkung unterscheidet sich von Disc zu Disc. Ist sie aktiviert, wird die Wiedergabe gesperrt, sobald die Stufe der Disc höher als die vom Benutzer festgelegte Stufe ist.

PBC: Wiedergabesteuerung. Ein System zum Steuern einer Video CD/Super VCD über Bildschirmmenüs, die auf der Disc aufgezeichnet sind. Wiedergabe- und Suchfunktionen können interaktiv bedient werden.

PCM (Pulse Code Modulation): Ein System zur Umwandlung analoger Audiosignale in digitale Signale für eine spätere Bearbeitung, ohne die Daten bei der Umwandlung zu komprimieren.

Progressive Scan: Progressive Scan verfügt über eine doppelt so hohe Bildwiederholfrequenz wie ein herkömmliches TV-System. Es bietet eine höhere Bildauflösung und bessere Qualität.

Region-Code: Ein System, durch das Discs nur in der vorgesehenen Region wiedergegeben werden können. Dieses Gerät spielt nur Discs ab, die über einen kompatiblen Region-Code verfügen. Der Region-Code des Geräts ist auf dem Produktetikett angegeben. Manche Discs sind mit mehr als einer Region (oder mit allen Regionen) kompatibel.

<u>Titel</u>: Der längste Abschnitt eines Films oder einer Musikaufnahme auf DVD. Jedem Titel ist eine Titelnummer zugewiesen, anhand der der gewünschte Titel aufgefunden werden kann.

TV OUT-Buchse: Eine Buchse an der Rückseite des Geräts, über die Videosignale an ein Fernsehgerät übertragen werden können.

WMA: Windows Media[™] Audio. Bezieht sich auf eine von Microsoft entwickelte
Audiokomprimierungstechnik. WMA-Daten können mithilfe von Windows Media Player
Version 9 oder Windows Media Player für
Windows XP verschlüsselt werden. Die Dateien sind anhand der Erweiterung 'WMA' erkennbar.